



INSTALACE

ECCOGRAVEL

GREEN DEPOT
VŠE PRO ZELENÉ STŘECHY

Silný, mrazuvzdorný zašťerkovací rastr z HDPE

Pro dokonale vodopropustný kvalitní povrch

Výkop

Provedte výkopové práce pro odstranění ornice.



Obrubníky

Nainstalujte obrubníky. Vždy by měly být 2 cm nad horní vrstvou rastru.



Podloží

Podloží je nutné vytvořit ve vrstvě o tloušťce alespoň 25 cm. Vždy po maximálně 20 cm vrstvy ztuhnete vibrační deskou. Základy mohou tvořit štěrk, štěrkodrt, nebo vápencová, porfyrová, či recyklovaná betonová drt. (Frakce: 0-32 mm nebo 0-40 mm)



Vyrovnávací vrstva

Přidejte jemný štěrk, ztuhnete ho a urovnejte. Hloubka vyrovnávací vrstvy musí být 5 cm pro aplikace s provozem vozidel a 15 cm pro aplikace bez provozu vozidel. Tato vyrovnávací vrstva se může skládat z vápence nebo štěrkodrti frakce: 2-4 mm, 1-3 mm nebo 0-4 mm) nebo z prosátého písku.



ECCOgravel zašťerkovací rastr

Položte ECCOgravel a ujistěte se, že se geotextilie překrývá. Řežte úhlovou bruskou. Panely pokládejte na vazbu (jako cihly).



Štěrk

Přidejte štěrk. Nejezděte po nevyplněných panelech. Urovnejte štěrk pomocí lopaty, kartáče, hrábí a štěrky. Okrasný štěrk nehtuňte. Nechte štěrk přesahovat nad panely o 1 až 2 cm (1 cm pro jemnější a 2 cm pro hrubší typy štěrku).



Kontrola a finální urovňování

O několik týdnů po počátečním použití zkontrolujte a vyrovnejte povrch. Doplněte štěrk tam, kde je to nutné. Ke klesání již nebude docházet.



Dodatečné rady

- » Nedoporučujeme používat jako základ cihlovou suť, protože se časem rozpadá na prach.
- » Kvůli přirozenému ztuhnutí se štěrk časem mírně sesedne. Nakonec by ho mělo být jen tolik, aby se zakryla mřížka ECCOgravel.
- » Pro plochy s provozem vozidel doporučujeme frakce 8 až 16 mm (menší typy štěrku se zasekávají do pneumatik, zatímco větší zrna nejsou tak estetické).
- » Pro plochy bez provozu vozidel doporučujeme velikost frakce 4 až 8 mm (menší typy štěrku se časem rozpadnou na prach).

Instalace štěrkových panelů ECCOgravel je rychlý a snadný proces. Než začnete, pečlivě si vyberte požadovaný typ panelu a zvolte správnou hloubku podloží.

GREEN DEPOT
VŠE PRO ZELENÉ STŘECHY